



Étiquettes de taille personnalisée pour l'imprimante BradyJet J5000

Nous élargissons notre offre d'étiquettes et de rubans pour l'imprimante couleur BradyJet J5000 avec les étiquettes en vinyle autocollantes B-2595, polyester autocollantes B-2569 et non adhésives B-2551 disponibles dans des tailles personnalisées.



IMPRIMANTE COULEUR BRADYJET J5000

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de créer des panneaux et des étiquettes en couleur pour usage en intérieur à la demande ; celles-ci fournissent des informations importantes en matière d'identification de sécurité et d'installations juste à l'endroit où les employés ont besoin de les voir.



L'imprimante couleur BradyJet J5000 fournit aux responsables d'exploitation, de maintenance, environnement, santé et sécurité, des panneaux et des étiquettes en couleur de qualité photo pour **usage en intérieur** afin de créer un espace de travail plus sûr et plus efficace.

Ce système d'impression connecté imprime des panneaux et des étiquettes en couleur de 50 à 200 mm de large.

Couleur, rapidité et durabilité

L'imprimante couleur BradyJet J5000 associe la technologie jet d'encre à une gamme d'étiquettes en polyester et vinyle durables pour usage en intérieur.

Configuration automatique des étiquettes

Grâce à sa fonction de configuration automatique des consommables, l'imprimante permet aux clients de commencer immédiatement à imprimer. Cela signifie qu'il n'y a pas d'étiquettes de calibrage gaspillées, pas d'étiquettes d'essai de température de chauffe/de vitesse d'impression, pas besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette et pas de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette.

Changement rapide des consommables

Plus de manipulation compliquée, plus besoin d'assembler les axes ni d'ajuster le capteur et plus de calibrage grâce au chargement facile des consommables et aux cartouches d'encre prêtes à l'emploi.

Vitesse d'impression jusqu'à 150 mm par seconde



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DES ETIQUETTES DE TAILLE PERSONNALISEE

- Obtenez la taille d'étiquette souhaitée
- Imprimante plus polyvalente couvrant davantage d'applications qui répondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur (idéale pour les photos de cadenas, les étiquettes d'inventaire/pour compartiments, les étiquettes pour petits conteneurs, notamment conformes CLP/SGH, les étiquettes à codes-barres et bien plus encore)
- Étiquettes disponibles en format continu (largeurs supplémentaires) ou prédécoupé (étiquettes carrées et rectangulaires uniquement)

SPECIFICATIONS DES ETIQUETTES

Voici les directives concernant les étiquettes personnalisées pour l'imprimante BradyJet J5000.

Consommables B-2595, B-2569 ou B-2551 :

- Largeur d'étiquette :
 - Min. – 38,1 mm (largeur de support min. de 76,2 mm)
 - Max. – 209,55 mm (largeur de support min. de 212,7 mm)
- Hauteur/Longueur d'étiquette :
 - Min. – 12,7 mm (50,8 mm pour le modèle B-2551)
 - Max. – 609,6 mm (355,6 mm pour le modèle B-2551)
- Quantité de commande minimum – 3 rouleaux (longueur de rouleau de 30,5 mm ; nombre d'étiquettes prédécoupées de taille personnalisée par rouleau pouvant être conseillé par le service client)
- 1 colonne d'étiquettes
- Aucun élément pré-imprimé

Remarque : le rouleau d'étiquettes inclut une puce RFID Smart Cell, ainsi que des instructions simples pour charger les étiquettes de taille personnalisée dans Brady Workstation la première fois qu'elle est utilisée.

Contactez votre distributeur du service client Brady pour obtenir un devis.